

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Źródło światła oraz zasilacz zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

