
LOONARI

GRETI


UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Źródło światła oraz zasilacz zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.


1.




2.




3.



4.



5.



6.

